

# CASQUE SANS FIL 2.4 GHZ

---

IMPORTANT! POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE, ASSUREZ-VOUS QUE LE LA LED VERTE DU CASQUE ET LE DÉTECTEUR SONT DU MÊME CÔTÉ!

## Jumelage avec le SIMPLEX+

### 1. ALLUMEZ LE SIMPLEX +

2. Pendant que vous appuyez sur le bouton blanc sur le casque , allumez ce dernier , ne relâcher le bouton blanc que lorsque vous avez entendu tous les « bip » indicateur de charge.

3. Le casque va émettre un certain nombre de « bip » en fonction du niveau de charge: (5) bip pour charge batterie pleine, (4), (3), (2) « bip » pour indiquer une diminution de charge et (1) « bip » pour batterie faible. Lorsque la batterie est presque épuisée, le casque commencera à émettre des bips continus à de courts intervalles indiquant un besoin immédiat de charger la batterie.

**IMPORTANT!** En cas de batterie faible il peut se produire une déconnection !

4. La LED bleue du casque va clignoter toutes les 2 secondes.

5. Appuyer sur les boutons (+) et moins (-) en même temps sur le Simplex. Un « bip » long se fera entendre.

6. La LED bleue du casque va clignoter toutes les secondes, l'icône « wireless » va apparaître sur l'écran du détecteur. Le jumelage est effectué.

7. Une fois jumelé , le casque et le Simplex le seront à chaque démarrage.

8. Une fois l'appairage réussi, si vous rencontrez une distorsion dans l'audio ou interférence d'un autre détecteur, changez le canal en sélectionnant la connexion sans fil.

9. Pour ajuster le volume , utilisez le réglage volume audio du Simplex + .